Bảng dán cho máy PhotoBooth

AuréLight

KHÁCH MUỐN	LÀM THẾ NÀY	LƯU Ý
Xem ảnh cho rõ	Giữ ngón tay trên ảnh khoảng nửa giây, ảnh mở to.	Giữ yên tay. Bấm **Đóng** để thoát, chạm ra nền không đóng.
Lướt sang ảnh khác khi đang xem to	Vuốt ngang, hoặc bấm mũi tên ở hai mép.	Tới ảnh đầu hoặc ảnh cuối thì dừng.
Chọn luôn tấm đang xem to	Chạm 2 lần vào ảnh.	Khung đã đủ ảnh thì màn xem to đóng nhưng không thêm ảnh.
Chọn ảnh vào khung	Chạm ảnh trong danh sách. Ảnh vào ô trống đầu tiên của khung.	Chạm lại ảnh đó là chọn thêm một lần, không phải bỏ chọn. Số trên ảnh là số lần ảnh đang được dùng.
Bỏ một ảnh khỏi khung	Chạm vào tấm ảnh nằm trong khung.	Khung đã đủ ảnh thì phải bỏ một tấm trước rồi mới chọn được tấm khác.
Chụp lại một tấm	Giữ ảnh để xem to, rồi bấm **Chụp lại**. Máy chụp thêm đúng một tấm, tấm cũ vẫn còn để chọn.	Số lượt chụp lại do quán đặt, thường là 3. Hết lượt thì nút biến mất. Quán tắt giữ ảnh cũ thì tấm mới thay tấm cũ, chụp xong phải chọn lại ảnh cho ô đó.
Chỉnh ảnh trong ô	Bấm nút bút chì ở góc ô, kéo thanh **Phóng to**, rồi kéo ảnh bằng một ngón. Kéo thanh **Xoay** để nghiêng ảnh.	Chạm vào ảnh trong ô mà không kéo là bỏ ảnh.

Bảng dán cho máy PhotoBooth

AuréLight

KHÁCH MUỐN	LÀM THẾ NÀY	LƯU Ý
Sang bước sau	Bấm **TIẾP THEO**.	Nút chỉ hiện khi mọi ô của khung đã có ảnh.
Đổi màu ảnh	Ở màn xem trước khi in, chạm một ô trên thanh màu ở dưới.	Ô **Original** là màu gốc.
Chữ trên áo bị ngược	Bấm **Lật ảnh**.	Lúc mới vào màn, ảnh đang lật kiểu soi gương.
Dán sticker	Bấm **Thêm sticker**, chạm một hình. Kéo hình bằng một ngón.	Chạm vào hình để hiện thanh **Phóng to** và **Xoay**. Nút chỉ có khi quán bật.
In ảnh	Bấm **In Ảnh**.	Bấm trước khi đồng hồ đếm hết. Hết giờ thì máy thường về màn chờ mà không in.
Lấy ảnh về điện thoại	Quét mã QR ở màn cuối, hoặc mã QR trên tờ in.	Hai mã là cùng một link. Tải ảnh về điện thoại sớm.
In thêm	Ở màn cuối, bấm **IN THÊM**.	Có tính tiền. Nút chỉ có khi quán bật.

Chỉ gồm việc khách tự làm được, xếp theo thứ tự một lượt chơi. Dòng nào nói tới nút mà máy của quán không có thì xem bảng Máy tôi không thấy nút này.